


フロントバンパースポイラー取付方法

1. 車輦から純正バンパーを取り外してください。
2. 下図を参照し、純正ボルト・ファスナー・ブラケットと付属ブラケット・ボルト・ワッシャ・ナットを使用してフロントバンパースポイラーを車輦に仮固定してください。
3. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。

付属部品

- ナンバーブラケット × 1
- M6ボルト × 2
- M6ワッシャ × 4
- M6ナット × 2

- L型ブラケット × 3
- M6ボルト × 6
- M6ワッシャ × 6
- M6ナット × 6



注意

- 別添の「FRP製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車輦には、組み付け誤差などのバラツキがあります。
塗装前に取り付け車輦に仮合わせし、取り付け穴及び車輦との合いをヤスリ等で削り、調整してください。塗装後及び加工後の返品、クレーム等には応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輦が確実に固定されている事を確認してから作業してください。
- 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。
- 一定期間ごとの増締め作業を必ずおねがいします。